

## Zusatz Wartungsanleitung für BJL-Teleskopedelstahlabdeckungen (Stand 06.06.13)

Grundsätzlich gilt unsere allgemeine Montage/- Wartungsanleitung (Stand 06.06.13) welche Ihnen ebenfalls ausgehändigt wurde.

### **Wartung und Pflege**

Bitte beachten Sie hierzu unsere Montage/- Wartungsanleitung für BJL-Teleskopabdeckungen.

#### **Zusatz für Teleskopedelstahlabdeckungen:**

Teleskopedelstahlabdeckungen müssen täglich und bei Mehrschichtbetrieb pro Schicht gesäubert und mit einem **nicht verharzenden Öl vorzugsweise auf Teflonbasis benetzt werden!**

Bei Trockenbearbeitung ist mind. alle 3 Stunden eine Benetzung der Mantelbleche (Außenseite) vorzunehmen.